

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ - 初期のログインパスワードの変更について

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは下記のいずれかです。

- 製品底面にある「**Pwd**」後ろの 8 桁
- 「**initpass**」

本製品への不正なアクセスを防ぎ、下記の機能とソフトウェア※をより安全にご使用いただくために、初期ログインパスワードの変更を強くお勧めします。

- Web Based Management

下記手順にしたがって、パスワードを変更してください。

1. ウェブブラウザを起動します。
2. ブラウザーのアドレスバーに「**http:// 製品の IP アドレス**」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。
例： **http://192.168.1.2**
3. ログイン欄に初期設定のパスワード（製品底面にある「**Pwd**」後ろの 8 桁または「**initpass**」）を入力します。
4. 管理者設定タブをクリックします。
5. 新しいパスワードの入力欄に、使用するパスワードを入力します。
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
6. 新しいパスワードの確認欄に、パスワードをもう一度入力します。
7. **OK** をクリックします。

※ 機能やソフトウェアは、ご使用の製品によって異なります。