

ご使用についてのお知らせ

- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらないことがあります。
 - 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器（テレビなど）には使用できません。
 - 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しないことがあります。
 - 点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
 - 3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが操作しにくくなる場合があります。
 - 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが操作しにくくなる場合があります。
 - ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがあります。
 - 本照明器具はリモコンで消灯しても、約1.0Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
 - LED照明は、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらがでることがあります。
 - 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
 - 停電復帰時や、予期せずにごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。
 - 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
 - エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
 - 決められたキーワード以外は認識しません。正しい発音で話しかけてください。
 - 音声で操作をする場合は、シーリングに向かって語尾までハッキリと話してください。
 - TVやラジオ等、人の声が操作キーワードに重なると認識しない場合があります。
 - 周囲に騒音がある場合は、大きい声で話さないで認識しません。

故障かな?と思ったら使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	➡ リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	➡ リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	➡ 照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	「チャンネルの設定変更について」を参照し、チャンネルを合わせてください。
照明器具が点灯しない	➡ 壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
壁スイッチをONにしても点灯しない	➡ 本体が「消灯」状態になっている。	「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
操作していないのに明かりがついたり、変わったりする	➡ 短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が動き、点灯状態が切り替わることがあります。	ご使用にならない時は、壁スイッチをOFFにしてください。 「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
	➡ 壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。シーリング本体に電源が来ていないと音声操作が出来ません。
音声で操作ができない	➡ キーワードが間違っている。	キーワードは一字一句決まっている言葉でないと認識しません。シーリングライトに向かって、正しい言葉を最後までハッキリと発音してください。
	➡ シーリングの周りで人の話し声やTV、ラジオの音声が大きい。	TVやラジオ等、人の声が操作キーワードに重なると認識しない場合があります。また、キーワードは周りの騒音より大きくないと認識しません。周りの声と重ならないように、周りより大きな声で話しかけてください。
操作していないのにあかりがついたり消えたり、「ピッ」という音がする	➡ 周りの人の話し声やテレビ、ラジオの音声によりウェイクアップワードやキーワードと誤認識し、「ピッ」というアンサーバックや点灯・消灯等の誤動作が起こる場合があります。	使用に支障をきたす誤動作に関してはコールセンターへご相談ください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。

**警告**

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。



共通取扱説明書

保管用

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

●使用環境：一般屋内

この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味

 注意を示す記号です。

 禁止を示す記号です。

 必ず行うことを示す記号です。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示しています。	 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害 の発生が想定される内容を示しています。
 改造や、部品交換をしない 落下・感電・火災などの原因になります。		 LED光源を直視しない 目を傷める原因になることがあります。	
調光器を使用しない 破損や発煙の原因になります。	 「入・切」専用 交換	点灯中・消灯直後は、照明器具に触れない やけどの原因になることがあります。	
可燃物で覆わない 可燃物を被せたり、近づけたりしない 火災の原因になります。		破損した場合は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理を依頼してください。	
取り付けできない天井・配線器具に取り付けない 「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けしないでください。落下・感電・火災などの原因になります。		温度の高い場所で使用しない 火災の原因になります。	
 取り付けは確実に行う 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。		屋外や湿気の多い場所で使用しない 故障や感電の原因になります。	
異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。		水洗いしない 火災・感電の原因になります。 「お手入れについて」を参照し、水につけたり、水をかけたりしないで清掃してください。	
交流100Vで使用する 火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。		薬品を使用しない 変形・火災の原因になります。 殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。	
清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る 感電の原因になります。		 1年に1回は自主点検を実施する 長期間の使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため、保証書の「安全チェックシート」を参照し、定期点検を実施してください。 設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。 (JIS C8105-1解説による)	

仕様							
品 番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CL6D-6.1V	26.4W	3699lm（最大点灯時）	AC100V	50Hz/60Hz	1.0W	φ530 × H173 mm	約1.9kg
CL8D-6.1V	30.7W	4299lm（最大点灯時）				φ600 × H173 mm	約2.0kg
CL12D-6.1V	39.2W	5499lm（最大点灯時）					

※LED モジュールの設計寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70％ に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目12番1号

ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 （年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAX でのお問い合わせは 通話料無料

0800-888-2600

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

