

Bluetooth® 接続

FM Transmitter

FINE
ELECTRONICS

取扱説明書

User Manual



保証書

商品名: Bluetooth FM Transmitter	
お客様	お名前
	〒 ご住所 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL
	担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

使用方法

- ① 本製品をシガーソケット/アクセサリソケットに接続します。
- ② 接続する機器(スマートフォン、オーディオプレーヤーなど)のBluetooth設定を有効にします。
- ③ 本製品のペアリングボタンを約4秒間押し続けます。LINKランプが青く早く点滅します。
- ④ 接続する機器のBluetooth設定で「BTF-340」を選択します。「ペアリングキー」や「PINコード」を求められた場合は「0000」を入力します。接続が完了すると「接続されました」、「接続中」などの表示に変わります。青いランプが点灯になります。

※本手順は、接続する初回のみ必要です。2回目は必要ありません。

※ペアリングが失敗した場合は、最初からやり直してください。

※ペアリングコードが対応していないなど、全てのBluetooth搭載機器との組み合わせ動作保証はしていません。

※弊社では、本製品と接続機器との接続サポートはしていません。

- ⑤ カーラジオのFM周波数と本製品の周波数を合わせます。周波数切り替えボタンを押すと、周波数表示ランプの点灯位置が変わり、周波数が切り替わります。

- ⑥ 接続する機器のオーディオプレーヤーで音楽を再生します。接続機種によっては自動的に再生が始まる場合があります。

※接続機器がスマートフォンの場合、音楽再生中に着信がある場合には通話が優先され、通常、通話終了時に自動再生されますが、機種によっては自動再生に対応していません。

Bluetooth搭載機器とペアリングができない場合

- 接続する機器の取扱説明書でBluetooth設定方法をご確認ください。
- 接続する機器側のBluetooth設定が接続可能な状態であることを確認してください。
- ペアリングモードが時間切れで終了している場合は、再度設定してください。
- 接続する機器が本製品のプロファイルに対応しているか、ご確認ください。
- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ペアリング時にパスキーを求められた場合は、「0000」を入力してください。

注意・警告

- 本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。
- 本製品を接続した機器が正常に動作しない、または、動作しなくなった場合は、すぐに使用を中止し、販売店または弊社にご連絡ください。
- 本製品に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、販売店または弊社にご連絡ください。
- USBポートに1.8Aを超える機器を接続しないでください。
- シガーソケットの分岐等での多重使用はしないでください。
- エンジン停止中でも通電する常時電源の車種で使用する場合、車から離れる際は、シガーソケット/アクセサリソケットから本製品を抜いてください。
- 外国車など車種によりカーチャージャー部がシガーライターソケット/アクセサリソケットに合わないことがあります。
- 本製品を濡れた手で操作しないでください。
- 加工したり無理に曲げたりしないでください。
- 本製品を使用する前に、接続する機器のデータは必ずバックアップをしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害につきましては、弊社はその責任を一切負いません。
- 製品の仕様及び外観は改良等のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。