

Type-C2次元バーコードリーダー
オプションコード

！

オプションコードを読み取るときは、読み取りたいコード以外を隠して読みとってください。
別のコードを読み取って設定がうまくできない場合があります。

1.設定コード

本製品は以下の専用の設定コードを読み取ることで、様々な設定を変更できます。

初期設定に戻す

本製品の設定を販売時の状態(初期設定)に戻します。



セットアップ

一次元コード・二次元コードの読み取り可、読み取り不可の設定をすることができます。
※本製品で読み取り可能なコードのみです。

■ 全ての一次元コードの読み取り可



■ 全ての一次元コードの読み取り不可



■ 全ての二次元コードの読み取り可



■ 全ての二次元コードの読み取り不可



スキャンモードの設定

スキャンの手動・自動を設定できます。

■ 手動(スキャンボタンを押してスキャンする)



■ 自動(常にレーザーが出ている状態)



キーボード設定

■ 日本語キーボードに設定する



■ 英語キーボードに設定する(初期設定)



■ ALTモード



接続時の音(起動音)の設定

パソコンと接続した際に鳴る起動音のON-OFFを設定できます。

■ 起動音を鳴らさない



■ 起動音を鳴らす(初期設定)



読み取り音の設定

■ OFF



■ ON



■ High



■ Medium



■ Low



反転コードの読み取り

■ 通常のコード



■ 色反転コード



■ 両方対応



2.読み取り可能コードの設定

読み取りコードをコードごとに読み取り可、読み取り不可に設定することができます。

Code 128/EAN-128

■ EAN128読み取り不可



■ EAN128読み取り可



■ Code128読み取り不可



■ Code128読み取り可



EAN-8

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



EAN13

■ ISBN読み取り不可



■ ISBN読み取り可



■ ISSN ON



■ ISSN OFF



■ EAN-13読み取り不可



■ EAN-13読み取り可



UPC-E

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



UPC-A

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



Interleaved 2 of 5

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



2.読み取り可能コードの設定(続き)

Matrix 2 of 5

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



Code 39

■ Code 39読み取り不可



■ Code 39読み取り可



■ Start-Stop Character非表示



■ Start-Stop Character表示



■ Full ASCII code39



■ Standard code39



Code 93

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



GS1 Data Bar(RSS)

■ RSS不可



■ RSS可



NW-7

■ Codabar読み取り不可



■ Codabar読み取り可



■ Check Digit非表示



■ Check Digit表示



■ Start-Stop Characters非表示



■ Start-Stop Characters表示



Industrial 2 of 5

■ 読み取り不可



■ 読み取り可(初期設定)



Standard 2 of 5

■ 読み取り不可



■ 読み取り可(初期設定)



Plessey

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



QR

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



■ shift-JISの出力対応

1.始める前に下記コードを読んで初期化してください。



初期化コード

2.shift-JIS対応コードを読んでください。



JIS

3.出力ソフトに合わせて下記のコードを選択してスキャンしてください。



Excel、メモ帳



Word

※Excelでうまく出力できない場合はキーボードのNumLockキーを押してみてください。
※Wordでの読み取り設定をする場合は最後に、「キーボード設定」の「ALTモード」を読み取ってください。

■ UTF-8の出力対応

1.「shift-JISの出力対応」の手順1のコードを読んで初期化してください。

2.出力ソフトに合わせて下記のコードを選択してスキャンしてください。



Excel、メモ帳



Word

※Excelでうまく出力できない場合はキーボードのNumLockキーを押してみてください。
※Wordでの読み取り設定をする場合は最後に、「キーボード設定」の「ALTモード」を読み取ってください。

MSI

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



PDF 417

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



Data Matrix

■ 読み取り不可



■ 読み取り可



Aztec

■ ON



■ OFF



Maxicode

■ ON



■ OFF

