

明かりをつける

壁スイッチで操作する

壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチ ON：点灯(ラストメモリ)
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

壁スイッチ OFF：消灯
消灯します。

壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチをONにした状態で、短く(1秒以内)スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

カチッ
カチッ
1秒以内

常夜灯

全灯

メモリ点灯

リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする

②リモコンを本体に向けてボタンを操作する

壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。

リモコンで明かりをつける

全灯ボタン
100%の明るさで点灯させます。

メモリ点灯・常夜灯ボタン
メモリに記憶させた明るさで点灯(メモリ点灯)させたり、常夜灯を点灯させたりします。
ボタンを押すたびにメモリ点灯と常夜灯が切り替わります。
※出荷時に記憶されている明かり(点灯状態)は全灯です。

常夜灯

メモリ点灯

消灯ボタン
明かりを消灯させます。

メモリ設定ボタン
設定した明るさを記憶させます。
ボタンを押すと、「ビビッ」と音がします。
メモリ点灯ボタンを押したり、壁スイッチを切り替えたりすると再現できます。
※常夜灯はメモリ設定はできません。

IRIS OHYAMA
CL-RM1

10分・30分解除

お好み

メモリ設定

明るい

暗い

調光ボタン【明るい】
明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。

調光ボタン【暗い】
明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。

常夜灯の明るさ調節
常夜灯の状態で調光ボタンを押して明るさを調節します。
常夜灯の明るさは記憶され、次に点灯したときは、記憶された明るさで点灯します。

タイマーで消灯させる

おやすみボタン
使いかたは「おやすみタイマーを使う」を参照してください。

おやすみタイマーを使う

リモコンでおやすみタイマーを設定すると、しだいに暗くなり10分または30分後に消灯します。

おやすみタイマーの設定方法

【♪音で設定状態がわかります】

メモリ設定

お好み

10分・30分解除

●1回押す→「ビッ」→タイマー10分
●2回押す→「ビビッ」→タイマー30分
●3回押す→「ピーッ」→タイマー解除
※操作は、最初の「ビッ」音が鳴ってから5秒以内に行ってください。

おやすみタイマーの解除方法

●設定と同様に、続けて3回、おやすみボタンを押してください。
●おやすみボタン以外のボタンを押しても、おやすみタイマーは解除されます。

〈点灯状態からのおやすみタイマー動作イメージ〉

タイマーをセット

点灯

明るさ

設定時間

10分または30分

消灯

〈常夜灯でのおやすみタイマー動作イメージ〉

タイマーをセット

常夜灯(明)

明るさ

常夜灯(暗)

3分

設定時間

10分または30分

消灯

※暗めの常夜灯で設定した場合、明るさは暗めのまま変わりません。

ご注意

●壁スイッチをOFFにしたり、停電したりすると、おやすみタイマーは解除されます。
●おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで点灯させるか、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えて点灯させてください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。 リモコンの電池が消耗している。 照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	電池を正しく入れてください。 新しい電池に交換してください。 「チャンネルの設定変更について」を参照し、チャンネルを合わせてください。
照明器具が点灯しない	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
壁スイッチをONにしても点灯しない	本体が「消灯」状態になっている。	「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
操作していないのに明かりがついたり、変わったりする	短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わることがあります。	ご使用にならない時は、壁スイッチをOFFにしてください。 「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
明かりが繰り返し変化する	工場出荷時の試験点灯モードになっている。	壁スイッチをOFFにするか、リモコンの消灯ボタンとおやすみボタンを同時に5秒以上押して、試験点灯モードを解除してください。

警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

608900
291117-STF-GXJ-01
P011217-STF-GXJ-01

IRIS

ECOHiLUX
エコハイルクス

LEDシーリングライト
CL8D-PM／CL12D-PM

共通取扱説明書

保管用

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
●「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

●使用環境：一般屋内

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味

注意を示す記号です。

禁止を示す記号です。

必ず行うことを示す記号です。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

改造や、部品交換をしない
落下・感電・火災などの原因になります。

調光器を使用しない
破損や発煙の原因になります。
(配線器具の交換は資格が必要です)

可燃物で覆わない
可燃物を被せたり、近づけたりしない
火災の原因になります。

取り付けできない天井・配線器具に取り付けない
「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けしないでください。落下・感電・火災などの原因になります。(配線器具の交換は資格が必要です)

取り付けは確実に
落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。

異常を感じたら速やかに電源を切る
すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

交流100Vで使用する
火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。

清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る
感電の原因になります。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

LED光源を直視しない
目を傷める原因になることがあります。

点灯中・消灯直後は、照明器具に触れない
やけどの原因になることがあります。

破損した場合は使用しない
落下してけがの原因になります。
破損した場合は修理を依頼してください。

温度の高い場所で使用しない
火災の原因になります。

屋外や湿気の多い場所で使用しない
故障や感電の原因になります。

水洗いしない
火災・感電の原因になります。
「お手入れについて」を参照し、水につけたり、水をかけたりしないで清掃してください。

薬品を使用しない
変形・火災の原因になります。
殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。

1年に1回は自主点検を実施する
長期間の使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため、保証書の「安全チェックシート」を参照し、定期点検を実施してください。
設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。
※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)

ご使用についてのお知らせ

●1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらないことがあります。
●付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
●本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しないことがあります。
●点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
●3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが操作しにくくなる場合があります。
●天井や壁、床の材質によっては、リモコンが操作しにくくなる場合があります。
●ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがあります。

●本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
●LED照明は、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
●照射距離が近い場合、照射面で光むらがでることがあります。
●本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
●停電復帰時や、予期せずにごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。
●充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
●エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

仕様

品 番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CL8D-PM	30.7W	4299lm (最大点灯時)	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	φ606 × H173 mm	約2.1kg
CL12D-PM	39.2W	5499lm (最大点灯時)				φ606 × H173 mm	約2.1kg

※LED モジュールの設計寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70% に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目 12 番 1 号

ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは **0120-311-564** アイリスコール 通話料無料

修理に関するお問い合わせは **0800-170-7070** 修理専用コール 通話料無料

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは **0800-888-2600** 通話料無料

Web からのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/> メールフォームにご記入のうえ送信してください

- ✕ ケースウェイに取り付けてある
- ✕ 埋込ローゼットの出しが10mm未満あるいは14mm以上
- ✕ 角型・丸型引掛シーリングの出しが20mm未満あるいは24mm以上
- ✕ 破損している
ぐらつきがある
- ✕ 端子
電源端子が露出している
- ✕ シーリングハンガーが付いている
- ✕ 凸部
凸部がある

1 つめを押しながら、裏面の
カバーを持ち上げる

2 表示に合わせて⊕ ⊖を
間違えないように乾電池
を入れ、つめの向きを合
わせてカバーを閉める

●電池の寿命は新品のアルカリ乾電池を使用したとき
で約1年です。付属の電池は動作確認用であり上記
より早く消耗することがあります。

●電池を交換するときは、2本とも新品の単4形アル
カリ乾電池に交換してください。

●新旧、異種の電池を混ぜて使用しないでください。

●長期間使用しないときは、電池を取り出して保管し

複数の照明器具がある場合

- 1つのリモコンで操作する
複数の照明器具を同じチャンネルに設定します。
※照明器具間の距離やリモコン操作時の方向によっては同時に点灯しない場合があります。
- 別々のリモコンで操作する
隣接する照明器具のチャンネルを別々に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作できます。

⚠ 注意 絶対に、水をかけたり、水につけて洗ったりしないでください。火災、感電、故障の原因になります。

角型引掛シーリングの場合

スペーサー(角)

差し込み穴

差し込み穴

丸型引掛シーリング・ローゼットの場合

耳部

スペーサー(丸)

スペーサー(丸)の↓印

差し込み穴

差し込み穴

差し込み穴

↓印

合わせる

差し込み穴
↓印を差し込み穴に
合わせてください。

つまみ
本体
のぞき窓

②差し込む

③時計回りに回す

本体の一番を、スパーサーの一番に合わせて差し込み、回します。

■スパーサー（角）の場合

■スパー...

※取り付け後、使用したときに異常が見られた場合は、壁スイッチを切り、もう一度照明器具を外して、取り