

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

スパナ×1個 プラスドライバー×1個

この穴にプラスドライバーを通して、丸ボルト(小)を締め付けて下さい。

天板裏面

サイドパネル

丸ボルト(小)

天板裏面

使用ボルト

丸ボルト(小) [M6 × 12]

4

デスクを起こし、中棚を取り付けます。

丸ボルト(小)

中棚

使用ボルト

丸ボルト(小)[M6×12]

5

キーボードスライダーを取り付けます。

キーボードスライダー

スライドレール

スライドレールを引き出し、キーボードスライダーを乗せます。

下からタッピングネジで固定します。

タッピングネジ

使用ボルト

タッピングネジ[M4×10]

6

上棚アームを取り付けます。

上棚アーム

ボルト(小)はゆるめに取り付けしておきます。

丸ボルト(小)

5mm

真横から見た図

使用ボルト

丸ボルト(小)[M6×12]

後ろから見た図

7

バックパネルを取り付けます。

① バックパネルにナット付きアジャスターを取り付けます。

② ゆるめて付けておいたボルト(小)にバックパネルを引っ掛けた後、ボルト(小)を締め込みます。

③ アジャスターを調整します。

バックパネル

ナットを付けたまま取り付けます。

平らな面が外側になります。

後ろから見た図

天板

後ろから見た図

全体を天板にしっかりと密着するまで上げます。

ナットだけをバックパネルに密着するまで下げ、アジャスターを固定します。

8

補強パイプと上棚を取り付けて完成です。

上棚

補強パイプ

補強パイプ付属ボルト

丸ボルト(大)

後ろから見た図

最後にすべてのボルトを完全に締め付けます。

使用ボルト

丸ボルト(大)[M6×35]

補強パイプ付属ボルト[M6×45]

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

00109/JMNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033