

ジットオリジナルインクカートリッジ IC50シリーズたっぷりントご使用方法

※ライトマゼンタ・ライトシアンは、純正品と同様に他の色よりインクが多く入っております。


たっぷりントは独自のICチップを使用しているため、純正品と使用方法が異なりますので以下の点にご注意ください。

インク交換時や印刷時の操作方法について

1. インクカートリッジ内の約半分のインクを使用しますと、「インク残量が限界値を下回ったか、カートリッジを正しく認識できません」または、「インク残量が限界値を下回りました」という表示が現れます。プリンタカバー及び(複合機)スキャナユニットを開けプリンタヘッドをカートリッジ交換位置まで移動させます。



2. 「カートリッジを正しく認識できません」という表示が現れた時点で一度カートリッジをプリンタから取り外し再セットしてください。



3. インク残量表示上で最後までお使いになりますと上記の画面が表示されます。この時点で本製品の約半分のインクが消費されています。1と2の操作を行うとインク残量表示が更新され、引き続き残りの約半分を最後までご使用いただけます。

なお EP-704A EP-774A EP-804A EP-804AR
EP-804AW EP-904A EP-904Fの機種については
2.3.の操作を2回行って下さい。

※本製品は、2回分のインク容量が充填されています。インク残量の更新を一度行った後、もう一度インク残量がなくなりましたらインクを交換してください。