

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててご使用ください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……

手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

※図はパーティションを取付けた状態です。




総耐荷重22kg

	W
ALD-HG80・PT80	800
ALD-HG100・PT100	1000
ALD-HG120・PT120	1200
ALD-HG140・PT140	1400


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(ALD-HG80など)と上記の部品番号(①～⑦)と部品名(天板など)をお知らせください。

ハンギングバー(ALD-HG80・100・120・140)



パーティション(ALD-PT80・100・120・140)




はじめに

※本製品は非常に大きな部品を含みます。周囲の環境に十分ご注意の上、
作業は必ず大人二人以上で行ってください。

※ご購入された製品によって組立て手順が異なります。


- ① ハンギングバー(ALD-HG80・100・120・140)と
パーティション(ALD-PT80・100・120・140)を
同時にご購入された方……組立手順 ① へ
- ② ハンギングバー(ALD-HG80・100・120・140)のみ
をご購入された方……組立手順 ① へ
- ③ パーティション(ALD-PT80・100・120・140)のみ
をご購入され、お持ちのハンギングバー
に設置される方……組立手順 ③ へ

1 デスク本体後ろ側のキャップを取外します。



2 ハンギングバーのアームを取付けます。

※組立て手順①でキャップを取外した穴にアームを差し込みます。




① ハンギングバー(ALD-HG80～140)と
パーティション(ALD-PT80～140)を
同時にご購入された方……組立手順 ④ へ

② ハンギングバー(ALD-HG80～140)のみ
をご購入された方……組立手順 ⑥ へ

3

ハンギングバー本体を取外します。


※ボルトを外します。




4

ハンギングバー本体にパーティションのブラケット、パネルを取付けます。


ブラケットについて
※大きい穴のある方が
前側になります。




①ハンギングバー本体を床に置き、ブラケット(後ろ側)をはめます。



横から見た図




②パーティションのパネルを乗せます。





5

パーティションのパネルを固定します。






横から見た断面図



6

ハンギングバー本体をアームに取付けて完成です。

※図はパーティションを
取付けた状態です。※誤って落下させると大変危険です。周囲の環境に十分ご注意の上、
作業は必ず大人二人以上で行ってください。※ハンギングバーとパーティションを天板クランプ式製品と共用する場合は
先にクランプ式製品を天板に取付けて、その後にハンギングバー、パーティションを取付けてください。クランプ式製品と干渉してしまう
場合は、アームの後ろ側にハン
ギングバーを取付けることもで
きます。

製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

AH/AI/TTD&N

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>