



デスクオーガナイザー (ハンガータイプ)

組立・使用方法



セット内容



① スチールボード×1




② ケーブルオーガナイザー×2



③ スチールハンガー×2




④ スチールトレイ×1




⑤ スタンドパーツ×1

1 組立方法



① スタンドパーツにスチールボードを差し込みます。




② スチールボードの穴にスチールトレイのフックを引っかけて固定します。



③ スチールボードのお好みの位置の穴にスチールハンガーを引っかけて固定します。




4 スチールボードのお好みの位置の穴にケーブルオーガナイザーを差し込んで固定します。



2 ケーブルオーガナイザーの使用方法


ケーブルオーガナイザーにケーブルを巻き付けて、ケーブルオーガナイザー切り欠き部分にケーブルの先端をひっかけて固定します。



3 設置方法


A スタンド

※平滑で水平な強度のある面に設置してください。



B 吊り下げ

※スタンドパーツを取り付けていない状態で厚さ29mmまでのパーティションなどに上から引っかけて吊り下げてください。



！ 使用上のご注意

●本製品は、小物や文房具などを収容するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●本製品や収容物の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●ガラスなどの割れやすい机には設置しないでください。●ご使用前にスチールボードに各パーツがしっかり装着されていることをご確認ください。●本製品に収容物を収容したまま持ち運ばないでください。●本製品および収容物の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●収容物の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。

組立時のご注意

●組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと落下などの原因となります。