

組立説明書

ER-60～ER-120 e ラック

[illegible]

1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は200kgです。
4	
5	
6	

品 名	セラック
品 番	ER-60~ER-120
外形寸法	幅600~1200×奥行800×高さ1538

東京サプライゼンター 岡山サプライゼンター
 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 〒710-0125 岡山市北区田町 1-10-1
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

天板				フレーム		部品			
メイン天板×1 	可動棚板×1 	ユレ止枠×1 	ステーパイプ×1 	サイドフレーム×2 	メイン天板取付パイプ×2 	コード受×1 	ボルト(A) (M6×35) ×8 ボルト(B) (M6×50) ×6 ボルト(C) (M6×77) ×4 	アジャスター×4 六角レンチ×1 	ストッパー×2 キャスター×2 17Mスパナ×1

1 サイドフレームにキャスター、アジャスターを取付けます。(ストッパー付キャスターを手前側に取付けて下さい。)

サイドフレーム奥側にユレ止棒とステーパイプをボルト(B)で取付けます。この時ボルトは緩めに締めておき、後でもう一度締め直します。

ユレ止棒

サイドフレーム

ボルト (B)

ボルト (B)

ボルト (B)

キャスター

アジャスター

前

ストッパー付キャスター

ボップナット

サイドフレーム

メイン天板取付パイプ

ボルト

下から10番目の丸

前