

家庭で良く使う電池の残量を簡単測定！ デジタル電池残量チェッカー


この度はデジタル電池残量チェッカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこちらの使用方法をよくご覧ください。

使用方法


ご使用前に単4形乾電池を入れてください。

※電池残量が少ない場合は液晶部に  このような表示が出ます。



＜1.5V乾電池＞
(単1・単2・単3・単4・単5形)



＜1.5Vボタン電池＞



＜9V乾電池＞



- 1.アームを上スライドさせ、本製品の+側に乾電池の+を合わせます。
- 2.アームを下げて乾電池を3秒間挟みます。
- 3.挟んでいる間にインジケータのメモリをチェックしてください。

※少し強めに固定してください。固定がゆるい場合数値が安定しません。

※測定電池の+の向きを間違えてセットした場合は、液晶表示が出ません。

- 1.本製品の底面にある突起の+にあわせて9V乾電池をあわせませす。
- 2.インジケータのメモリをチェックしてください。

グリーン:	GOOD	使えます
イエロー:	WEAK	少し使えます
レッド:	REPLACE	使えません