

取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するよう
ご指導ください。

BTN-RDC1BK・W



「USB出力付ポータブルバッテリー充電器」をお買い上げいただきありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

警告

- 火中に投入したり、加熱しないでください。また、投げたり大きな衝撃を与えないでください。
- 乳幼児、小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 分解、改造などは絶対に行わないでください。それらに起因する故障、トラブルに関し一切の責任を負いかねます。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。
- 湿度の高い場所や、高温の場所では使用及び保管しないでください。

注意

- 単四ニッケル水素充電電池以外は使用しないでください。
 - 充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。
 - 使用する電池は必ず全数同銘柄・同型番の新品電池をご使用ください。
 - 携帯電話等の各種メモリは必ず控えをとってからご使用ください。
- 本製品の使用に際して、携帯電話等のメモリの破損、データ破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 電源が入らないほど電池を消費した機器にはご使用できません。
 - iPhoneの画面に電池マークが出たり消えたりを繰り返したり、「アクセサリ非対応」表示された場合は電池の残量不足です。新しい電池に交換してください。
 - 長期間使用しない際は電池を本製品から取外して保管してください。
 - 本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。
 - ご使用前にお使いの機器の充電仕様をご確認ください。本製品は5V/500mA(MAX)の出力までの対応となります。

■保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご郵送いただけなかった場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じては弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理で依頼品を返送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の ご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

型番:BTN-RDC1BK・W

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日


特長

- ニッケル水素充電電池専用のUSB出力ポート付きポータブルバッテリー充電器です。
- 電池は付属していません。
- 単四ニッケル水素充電電池2本をパソコンやUSB-AC電源のUSBポートから充電することができます。
- ※USB-AC電源は必ず5V/500mA仕様のものを使用してください。
- USB出力ポートが付いていますので、USBケーブルを使って各機器への充電を行うことができます。
- ※充電用のUSBケーブルは付属していません。
- 電池残量がなくなっても、新しいニッケル水素充電電池に入れ替えば、続けて充電することができます。

ご使用方法

電池への充電方法

- ①本製品に単四ニッケル水素充電電池を2本、+と-の向きを合わせてセットしてください。
※単四ニッケル水素充電電池以外の電池を入れないでください。
※使用する電池は必ず全数、同銘柄、同型番の新品電池をご使用ください。
- ②本製品の保護キャップを外して、パソコンまたはUSB-AC電源に接続してください。



接続後、充電ランプが緑色に3回点滅し、その後充電ランプが点滅し電池への充電が開始されます。
充電ランプの点滅が始まらない場合は、電池に問題がある可能性があります。
次のことを確認してください。

- 電池が正しくセットされていない。 → 電池を正しく確実にセットしてください。
- 電池が1本しかセットされていない。 → 電池を2本セットし、再度パソコンまたはUSB-AC電源に接続してください。
- 電池の+と-の向きが反対向きにセットされている。 → 電池の+と-の向きを正しく合わせてセットしてください。

- ※充電中はUSB出力しないでください。
- ※USB-AC電源を使用する場合は必ず5V/500mA仕様のものを使用してください。
- ※パソコンに接続して充電する場合は、パソコンの他のUSBポートに機器を接続しないでください。

- ③充電が完了すると充電ランプが点灯します。
充電時間は電池の状態、容量にもよりますが750mAhニッケル水素充電電池で約2.5時間かかります。
※電池の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
※所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
- ※充電が4時間を越えたと安全のため、自動OFF機能が働き充電を停止します。
- ④充電完了後はすみやかに本製品を取外してください。



機器への充電方法

- ①本製品に単四ニッケル水素充電電池を2本、+と-の向きを合わせてセットしてください。
※使用する電池は同じメーカーの同じ種類、容量をご使用ください。
新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
※満充電された状態の電池を使用するようにしてください。
- ②本製品のUSBポートに各機器の充電用USBケーブルを接続します。
※充電用のUSBケーブルは付属していません。
※ご使用前にお使いの機器の充電仕様をご確認ください。
本製品は5V/500mA(MAX)の出力までの対応となります。
- ③ご使用の機器に充電用USBケーブルを接続してください。
※充電状態につきましても接続した機器でご確認ください。
※電源が入らないほど電池を消費した機器にはご使用できません。
- ④充電完了後はすみやかに本製品を取外してください。



最新の情報はWEBサイト!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - よくある質問(Q&A)
 - ドライバーのダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから ▼サポートコーナーへ



ご購入、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2010.12現在

岡山サテライト/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サテライト/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマツシヨウ札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37宝楽仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒463-0015 名古屋市中村区椿町1-16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮田4-1-45大東ビルサテライト TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-5318
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

10/12/SDJWJ