


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

使用方法



■電話の操作

電話の操作	電話	ファンクションボタン
電話に出る	着信時	ボタンを1回押す
電話を切る	通話中	ボタンを1回押す
電話を拒否する(転送)	着信時	ボタンを長押し(約2秒)
電話を保留にし、割り込み通話に出る	通話中	ボタンを1回押す
割り込み電話に出た後、再度元の電話に出る	通話中	ボタンを1回押す
電話を切って、割り込み通話に出る	通話中	ボタンを長押し(約2秒)

■音楽再生の操作

音楽再生の操作	ファンクションボタン
曲・ビデオ再生を一時停止する	ボタンを1回押す/再度押すと再生を再開
次の曲にスキップする	ボタンをすばやく2回押す
早送り	ボタンをすばやく2回押し、2回目を押し続ける
前の曲にスキップする	ボタンをすばやく3回押す
巻き戻し	ボタンをすばやく3回押し、3回目を押し続ける

※一部のビデオ再生はスキップしません。

■VoiceOverの操作

- ①ファンクションボタンを長押しすると、現在再生されている曲のタイトル、アーティスト名を読み上げます。
 - ②ビープ音が聞こえるまでファンクションボタンを長押ししてボタンを離すと、現在のプレイリストを読み上げ、その後、他のプレイリストを順に読み上げます。
 - ③選択したいプレイリストを読み上げた時に、ファンクションボタンを押すと、再生するプレイリストが変更されます。
- ※VoiceOverのオン/オフや設定は機器側で行ってください。
※VoiceOver機能搭載の機種のみ対応します。

仕様

ヘッドホン部
 ■形式:ダイナミック型φ8mm(ステレオ)
 ■周波数特性:5~22kHz
 ■インピーダンス:18Ω
 ■音圧感度:105±3dB

マイク部
 ■形式:コンデンサタイプ
 ■指向性:全(無)指向性
 ■入力感度:-42dB ± 3dB

共通仕様
 ■プラグ形状:ステレオミニプラグ(金メッキ)
 ■重量:12g
 ■ケーブル長:約1.1m/Y型
 ■付属品:イヤピース(S・M・L)各1セット ※Mは本体に装着済
 ■対応機種:iPhone 4/3GS/3G、iPod touch(第2、第3または第4世代)、iPod classic(120GB)(160GB 2009年発売モデル)、iPod nano(第4、第5または第6世代)、iPod shuffle(第3または第4世代)、iPad、iPad2
 ※iPod nano(第4世代)はOS1.0.3、iPod classic(120GB)はOS2.0.1、iPod touch(第2世代)はOS2.2以降が必要です。
 ※iPod shuffle(第3または第4世代)では、マイクの使用はできません。
 ※機種によっては全ての機能が使えない場合があります。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

▲ 警告

運転中は使用しないこと

- 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- シュレッダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。

▲ 注意

- 使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このイヤホンは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
- イヤホンが耳に合わないと感じたときは、早めに使用を中止して、医師にご相談ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

サンワサプライ株式会社

2011.9現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
11/09/JM_pdf