

つめかえインク用

プラグセット

10 個入



対応商品

INK-3BK60・3BK120・6BK60
6BK120・3SET60・3C30
3M30・3Y30・6SET60
6C30・6M30・6Y30
6PC30・6PM30・7BK120
7BK60・7C30・7M30
7PC30・7PM30・7Y30
7SET60

対応商品にある品番とあわせて
使用できます。

〔つめかえ手順〕



1.ドリルで穴を開けます。



2.インクを注入します。



3.プラグをインク注入口に
セットします。

セット内容

・プラグ 10個



INK-PLUG

プラグ10 個入



※共通のカートリッジを使用するプリンタ
(複合機)を複数持つ方に便利です。