

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEB (<http://www.sanwa.co.jp/>) をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## サンワサプライ株式会社

2010.12現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマクシオン札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078  
10/12/JMDaNo

### ■1.安全にお使いいただくために

**▲ 警告** 内容無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。


- 取扱説明書を読んでから作業してください。
- 直接本体(DCC-4)の刃先(カッター)には絶対に触れないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では作業しないでください。
- 裁断作業は本体(DCC-4)の取扱説明書を読んでから行ってください。

**▲ 注意** 内容無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 本製品を水中や水のかかる場所、屋外や直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 作業中にネクタイなどの衣服やネックレスなどが刃に当たらないようにしてください。
- 必ず手袋をして作業してください。

### ■2.受け木(カッティングマット)について

使用を続けていると、受け木(カッティングマット)は刃(カッター)からのダメージをうけて、キレイに裁断できなくなります。  
※約150回の裁断で位置を変更することをオススメします。  
その場合は受け木(カッティングマット)を回転させることで、刃(カッター)の当たる位置を変更し、再び裁断することができます。  
受け木(カッティングマット)の全ての面を使い、位置変更が出来なくなったら交換してください。




●位置変更の場合は回転させて傷の無い場所に刃(カッター)が当たるようにします。

※1ヶ所につき約150回の裁断を目安に位置を変更してください。1面につき300(150×2)回、1個につき1200(300×4面)回の裁断が目安です。  
※受け木(カッティングマット)の全ての面を使い、位置変更が出来なくなったら交換してください。

### ■3.受け木(カッティングマット)の位置変更・交換方法


※作業中、刃先に触れないように充分ご注意ください。 ※必ず手袋を着用して作業を行ってください。

①ハンドルを押し上げて、ロックレバーがロックの状態であることを確認してください。



②本体裏面の穴にレンチまたはドライバーなどを差し込み、受け木(カッティングマット)を押し出します。

※必ず手でしっかりと持ったまま作業してください。



③新しい受け木(カッティングマット)または受け木を回転(左記参照)させて取付けます。

