

Check! リボンルート図



1


トップカバーを開けて
ヘッドオープンレバーを
手前に引く



トップカバーを開けた後、ヘッドオープンレバーを手前に引き、ヘッドオープン状態

2

使用済みのリボンを
外す



リボン巻取り部の使用済みリボンを右側のボビンに押し当てながら外します。

3

リボンコアを外す



リボン供給部のリボンコアを右側のボビンに押し当てながら外します。

4

リボンコアを
セットする

Check!



外したリボンコアをリボン巻取り部の右側のボビンに押し当てながらセットします。その際に、左右のボビンの溝に左右のリボンコアの溝を合わせます。

5

新しいリボンを
セットする

Check!




新しいリボンをリボン供給部の右側のボビンに押し当てながらセットします。その際に、左右のボビンの溝に左右のリボンコアの溝を合わせます。

6

リボンをリボンコアに
巻き付け、リボンを数回巻く

Check!




リボンをリボン供給部からサーマルヘッドの下に通して、リボン巻取り部のリボンコアに巻き付けます。次にリボン面にしわがない状態まで数回巻いてください。リボンルート図を参照

7

サーマルヘッドを
閉じる

Check!



ラベルがセットされている事を確認して、左右の矢印にある部分を下に押してサーマルヘッドを閉じます。

8

トップカバーを閉じる



トップカバーを閉じます。

9

FEEDキーを押し、頭だし後、
LINEキーを押し、
ON LINE状態にする



FEEDキーを押し、頭出しを行った後に、LINEキーを押しオンライン状態にします。