

WEBカメラ用LEDライト付きスタンド (テレワーク)取扱説明書

この度は、WEBカメラ用LEDライト付きスタンド(テレワーク)「**CMS-STN2BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|--------------|----|----------------|----|
| ①LEDライト | 1台 | ⑤マウントA | 1個 |
| ②スタンド | 1個 | ⑥マウントB | 1個 |
| ③スマートフォンホルダー | 1個 | ⑦取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
| ④USBケーブル | 1本 | | |

※欠品や破損があった場合は、**品番(CMS-STN2BK)**と
上記の番号(①～⑦)と名称(マウントAなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

- 光源(LED)を長時間直接見ることは絶対におやめください。
- コンセントの奥までしっかり差し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型 番: CMS-STN2BK		
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



**本製品の詳細情報
はこちら!**
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TMビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CA/AJ/MODaCh


2.仕様

製品サイズ(外寸)・重量	W260×D240×H592mm・約420g
カメラ取付け用ネジ穴	1/4インチネジ
耐 荷 重	300g
最 高 地 上 高	約480mm
最 低 地 上 高	約380mm(支柱ありの場合)、約235mm(支柱なしの場合)
材 質	スチール、ABS樹脂
対 応 機 器	1/4インチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ 6.5インチまでのスマートフォン
電 源	5V DC USB
消 費 電 力	10W
L E D 灯 数	120 (60 for each white light)
調 整	無段階調節
色 温 度	2700～5600K(±200K)

※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もあります。
※機器によっては、各種ボタンなどに干渉する場合があります。

3.各部の名称とはたらき


①LEDライト




電源ボタン

※ マークをタッチすると電源をON・OFFできます。


②スタンド



③スマートフォンホルダー



④USBケーブル




⑤マウントA



⑥マウントB


4. 組立て方法

(1) スタンドの脚を開いてください。




(2) スタンドから支柱を回して取外し、スタンドの取付けネジに回して取付けてください。

※支柱を取付けず、短い長さで使用することもできます。




(3) マウントAを支柱の取付けネジに回して取付けてください。


マウントAの取付けネジにデジタルカメラを取付けてカメラスタンドとしても使用できます。



(4) LEDライトを開いてください。




(5) LEDライトをマウントAの取付けネジに回して固定してください。



！必ず使用前にLEDライト・マウントAがしっかり取付けられているかご確認ください。


(6) 付属のUSBケーブルをLEDライト背面のmicro USBポートとパソコン・AC充電器・モバイルバッテリーに接続してください。




組み立て完了

5.WEBカメラ・カメラを取付ける場合


- (1)WEBカメラにマウントBの取付けネジを差し込み、マウントBを回して取付けてください。




- (2)締め付けリングを1/4回転させてください。




- (3)プレートを回転させ、締め付けリングとの隙間を約3mm空けてください。



- (4)マウントBのプレートをLEDライトの取付け部に差し込み、締め付けリングを回して締め付けてください。




- (5)マウントB本体を回して固定してください。




6.スマートフォンを取付ける場合


- (1)スマートフォンホルダーの締め付けリングを回して緩めて、プレートとの隙間を約3mm空けてください。



- (2)下図の手順でホルダーにスマートフォンを取付けてください。



- (3)スマートフォンホルダーのプレートをLEDライトの取付け部に差し込み、締め付けリングを回して固定してください。




7.各部の調節方法


スタンドの調節方法

■高さ調節方法


(1)支柱のロックを回転させロック解除してください。



(2)支柱をお好みの高さまで上に持ち上げ支柱をロックしてください。




必要に応じて高さを変更することができます。



WEBカメラ・カメラの調節方法

■角度調節方法


マウントBの角度調節ノブを緩め、自由に角度を調節できます。



！ 調節後は角度調節ノブをしっかりと締めて固定してください。

■回転方法

マウントBの角度調節ノブを緩め、カメラの縦・横向きを変更できます。




！ 調節後は角度調節ノブをしっかりと締めて固定してください。

スマートフォンの調節方法


■角度調節方法

スマートフォンを上下左右に自由に角度調節できます。



■位置調節方法

フレキシブルアームで、自由に機器の位置を調節できます。



■回転方法

ホルダーを回転させ、スマートフォンの縦・横向きを変更できます。

