


ブルーレイレンズクリーナー 音飛びや深刻なトラブルに

超 強 力
湿 式




⑤ 簡単ラクラク! ポイントドロップ式

ディスク表面のパッドにクリーニング液を1〜2滴垂らすだけ!
簡単にブルーレイ機器のレンズをクリーニングできるポイントドロップ式を採用しました。

レンズを傷つけない新構造ブラシ!

従来のブラシと比べ、ブラシの支点がレンズから遠いため、レンズに与える衝撃をやわらげます。



使用方法

- ① ディスク表面のパッド部分にクリーニング液を1〜2滴垂らしてください。※液の付け過ぎにはご注意ください。
- ② レンズクリーナーを通常のブルーレイと同様にセットします。
- ③ メインメニューの画面が表示されます。「クリーニング」を選択してください。クリーニング後は他の機能もお試しください。
- ④ 終了後はレンズクリーナーを取出し、専用のケースに収納し保管してください。

対応機種・対応OS

- ブルーレイディスクドライブ (BD-ROM・R・RE)・ブルーレイプレーヤー・ブルーレイレコーダー
- プレイステーション3・プレイステーション4

対応OS: Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP, Mac OS X ~ 10.9対応 ※ブルーレイが再生可能な機種

▲ 注意

- ブルーレイが再生できる機種でご使用できます。(プレステ3・4でご使用になられる場合は、ブルーレイが再生可能な状態にしてください) ● 車載用プレーヤー及びカーナビゲーションシステムではご使用できません。
- 書き込み作業は行わないでください。 ● ご使用後は、すぐに取出し、付属の専用ケースに収納してください。
- クリーニングブラシが傷んだら、新しい製品をお買い求めください。
- 1回間に1回のクリーニングが限度です。ご使用状況によって異なりますが、約50回のクリーニングが可能です。
- 5.1chスピーカーチェックを使用時、「サブチューナー」の音質が聞こえにくくことがあります。絶対に音質を大きくしないでください。音質を大きくしたまま他のスピーカーチェックを行いますと、聴感の破損やスピーカーの故障などの危険があります。
- このディスクに収録されている内容を無断で録画、コピーすることは法律で禁止されています。
- 機種によってレンズクリーナーの認識に時間がかかるものがあります。その場合は、一度レンズクリーナーを取出し、もう一度再生を行ってください。

※万一、弊社の製品上の缺陷による不具合がございましたら、新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。

※プレイステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

※記載の商品名・社名等は各社の商標並びに登録商標です。

●5.1chスピーカーチェック機能付き

5.1chスピーカーチェック機能付きで、お手持ちのスピーカーシステムをチェックできます。

●フルハイビジョンムービー収録

5.1chサラウンド音声付きのオリジナルフルハイビジョンムービーを収録しています。

●約50回使える高耐久設計

●スロットインドライブに対応

スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。

●静電気を抑える素材採用

クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを除去くと同時に静電気も除去し、ホコリの再付着を防ぎます。

使用目安:50回



品番 **CD-BDW**
品名 **ブルーレイレンズクリーナー**

(湿式)

MADE IN JAPAN



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL 086-223-3311

東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL 03-5763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>

BG/AB/KITe