

SL-75 セキュリティ鍵収納ボックス(2段階開閉式)

特長


- 鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。
- 鍵の受け渡しなどに最適。
- 暗証番号は4桁の数字で設定可能。
- 設定した暗証番号でU字型金具が開錠、「3-3-3-3」を足した番号で本体が開錠されます。
- ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。

仕様

■内容物:本体×1個


ロック解除方法

[U字型金具]



- ①カバーを開け、ダイヤルをU字型金具ロック解除番号(出荷時0-0-0-0)にあわせます。
- ②U字型金具を引き上げます。


[ふた]



- ①カバーを開け、ダイヤルを本体ロック解除番号(出荷時3-3-3-3)にあわせます。
- ②ふたを開けます。


ロック方法

[U字型金具]




- ①ダイヤルをU字型金具ロック解除番号(出荷時0-0-0-0)にあわせます。
- ②U字型金具を押し込み、ダイヤルを回します。
- ③カバーを閉めます。

[ふた]



- ①ダイヤルを本体ロック解除番号(出荷時3-3-3-3)にあわせます。
- ②鍵などを入れてふたを開め、ダイヤルを回します。
- ③カバーを閉めます。

ロック解除番号の設定方法



ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0-0-0-0)

- ①ダイヤルを出荷時の0-0-0-0にします。
 - ②背面のダイヤル設定ネジをマイナスドライバーなどを使用して、「RESET」の位置に回します。
 - ③ダイヤルを回し、好きな番号にします。
- ※注意:ダイヤルを回している際、ダイヤル設定ネジが戻ると、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず図の位置で設定してください。
- ④ダイヤル設定ネジを元の位置に戻します。
 - ⑤ダイヤルを回せばロックは完了です。(ダイヤルは必ず4個とも回してください)
- ※設定したロック解除番号にすれば、何度でも変更可能です。
※設定した暗証番号でU字型金具が開錠、「3-3-3-3」を足した番号で本体が開錠されます。

例:「1-2-3-4」の時は、「4-5-6-7」

「6-7-8-9」の時は、「9-0-1-2」 ※3を足して10の位を省いた数字です。

※解除番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモを残すようお願いします。

※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。

BG/AG/RKDaT

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区京原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078