



拡大図




金具の穴、フックを使って天井、壁、スタンド等に固定します。

同様にして反対側も取り付けます。



つるしてからスクリーン下の取っ手を下に引きます。任意の位置で固定されます。



固定されている位置から少し下に引くとストッパーが解除されスクリーンが巻き上がります。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。