

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-ACR11」と表記しています。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書はBluetooth オーディオレシーバーの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項など読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

本取扱説明書は2分冊構成です。取扱説明書 ②と合わせてご覧ください。

「基本仕様」、「取り扱い上の注意」、「ユーザーサポートについて」、「保証規程」および「保証書」は、取扱説明書 ②に記載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ☐ レシーバー本体(シガーチャージャー 体型) 1台
- ☐ オーディオケーブル(約90cm) 1本
- ☐ 取扱説明書、保証書(本書) 2部

接続のときに必要な情報です

- 携帯電話やスマートフォンなどから検索するときの本製品の名称

ACR11


- 入力を求められた際に必要なパスキー

0000 (ゼロ四つ)

※パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

各部の名称とはたらき

①オーディオレシーバー (シガーチャージャー)	車のアクセサリソケットに接続し、給電します。
②LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す青色のLED ランプです。
③AUX 出力端子 (オーディオ)	オーディオケーブルを使用して、本製品とカーオーディオのAUX 入力端子に接続するための端子です。
④充電用 USB ポート	充電用の USB ポートです。充電するときは、市販の充電用 USB ケーブルを使用してください。オーディオレシーバーの電源がオンになると USB ポート内部のLED ランプが赤く点灯します。
⑤オーディオケーブル	本製品とカーオーディオのAUX 入力端子を接続するケーブルです。一方の端子を本製品のAUX 出力端子 (オーディオ) に、もう一方の端子をカーオーディオのAUX 入力端子に接続します。



■LEDランプの見方

	LED ランプの状態
電源オン (未接続)	5 秒間、青色で点灯します。
ペアリングモード	10分間、青色でゆるやかに点滅します。
接続が完了したとき	青色で点灯します。

本製品の使い方

本製品を設置する

本製品を車のアクセサリソケットに接続し、付属のオーディオケーブルでカーオーディオのAUX入力端子に接続して使用します。




本製品は、カーオーディオのAUX入力端子に接続して使用します。AUX入力端子がないカーオーディオでは使用できません。

1 本製品を車のアクセサリソケットに接続する

2 オーディオケーブルの一方の端子を本製品のAUX出力端子に接続する


3 オーディオケーブルのもう一方の端子をカーオーディオのAUX入力端子に接続する



本製品は、アクセサリソケットからの給電に連動して電源がオン/オフになります。

USB機器の充電

本製品では、スマートフォンやオーディオプレーヤーなど、USB機器の充電ができます。本製品の充電用USBポートに接続して充電します。



※充電には、スマートフォンなどに付属の充電用USBケーブルをお使いください。

裏面につづく ➡

ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行なう必要があります。検索方法はご使用の機器によって異なります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただくか、弊社ホームページから「**簡単接続ガイド**」をダウンロードしてご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>



1 本製品をペアリングモードにする

本製品を車のアクセサリソケットに接続すると、自動的に電源がオンになり、5秒間LEDランプが点灯します。その後、LEDランプが青にゆるやかに点滅し(1秒点灯、2.5秒消灯)、ペアリングモードになります。

- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にあり、機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-ACR11」からの通信を許可する操作が必要です。

青色でゆるやかに点滅(1秒点灯、2.5秒消灯)
(ペアリングモード)

青色で点灯
(ペアリング完了)



※青色でゆるやかに点滅している場合、接続がされていません。
再度ペアリングを試みてください。

※ペアリング前にLEDランプが青に点灯している場合は、他の機器とすでに接続されています。
接続されている機器との接続を解除してください。

2 スマートフォンの[設定]画面から[Bluetooth]を表示する

3 Bluetoothをオンにする

スマートフォンやタブレット、携帯電話などから、本製品を検索します。本製品が見つかったら、デバイス名「ACR11」が画面上に表示されます。

4 接続先として「ACR11」を選択


画面上のデバイス名をタップします。

本製品のLEDランプが点滅から点灯に変わると、ペアリングの完了です。

■Android端末の場合(例)



■iPhoneの場合



- パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。機器によっては、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
- 機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。

基本操作

本製品とA2DP対応の携帯電話、携帯音楽プレーヤーを接続し、音楽を再生すると、プレーヤーの音声を本製品のAUX端子から出力することができます。

カーオーディオの設定

カーオーディオの設定を、AUX出力(外部入力信号が車のスピーカーから出力できるモード)に設定します。カーオーディオのAUX入力に接続した本製品の音声がかースピーカーから出力できます。

※カーオーディオ側の設定変更に関しては、カーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

電源のオン/オフ

本製品は、車からの給電で自動的に電源がオンになります。電源をオンにする操作は不要です。車からの給電がなくなると、自動的にオフになります。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、LEDランプは点滅から点灯に変わり、機器が使用できるようになります。※携帯電話より「LBT-ACR11」からの接続を許可する操作や、接続操作が必要な場合があります。

- 接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、待機モードに移行します。
- 待機モードのまま再接続がされない場合、約10分で自動的に電源がオフになります。再度電源を入れる場合は、本製品をアクセサリソケットから抜き挿ししてください。

電源をオフにする

アクセサリソケットから本製品を取り外すと、電源がオフになります。

接続先を変更する

接続先の機器を変更するには、現在接続している機器のBluetoothをオフにしてから接続します。

音楽を聴く

本製品と接続したスマートフォンやタブレット、携帯電話などで、音楽プレーヤーの操作をします。カーオーディオのスピーカーから音楽を聴くことができます。

- 本製品は、SBC/AACのコーデックに対応しています。接続されるコーデックは、接続先の対応状況によって自動的に選択されます。

音量を調節する

カーオーディオや、本製品と接続したスマートフォン、タブレット、携帯電話で音量を調節します。※スマートフォンなど、プレーヤー側の音量を上げてご使用ください。

困ったときは・・・

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のUSBポート内部のLEDランプが赤く点灯しているかを確認してください。消灯している場合は給電されていません。アクセサリソケット内が汚れている場合は、接続が確保されるように本製品を抜き挿しし直して、通電が回復されるか試みてください。ヒューズが切れている場合は、市販のF2.5A/250V 5.2mm(直径)×20mm(長さ)のガラス管ヒューズに交換してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- 機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
- ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- 機器側のペアリング情報を削除してから、再度、初期設定をお試しください。

音楽の視聴時

オーディオファイルの音声が聞こえない(Bluetooth接続)

ファイルやサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

携帯電話でワンセグ以外の動画音声が聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオなどの音声はBluetoothでは視聴できない場合があります。

他の携帯電話で利用後、毎回ペアリングが必要になった

auの場合、本製品のペアリング設定済みでも他の携帯電話で利用後は、再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。

携帯電話でダウンロードしたPVの音声が聞こえない

デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。