





スキャントロニクスM-48Pro リボン交換手順書

Check! リボンルート図



1

サイドカバー、トップ
カバーの順に開ける



サイドカバーを開け、次にトップカバーを開
けます。

2


ヘッドロックレバーを
上げる



ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、
サーマルヘッドをオープン状態にします。

3


使用済みリボンを外す



リボン巻取り部の使用済みリボンを手前の
方向に引き抜きます。

4


リボンコアを移動す
る



リボン供給部のリボンコアを手前の方向に
引き抜き、リボン巻取り部の奥まで差し込
みセットします。

5

新しいリボンを
セットする



新しいリボンをリボン供給側にセットします。

6

リボンルートを
確認する **Check!**



用紙センサの上にリボンが通っている事を
確認します。用紙センサの下にリボンを通
すと故障の原因になります。

7

リボンを巻きつける



リボンリード紙テープの端を奥側に沿うよ
うに合わせてリボンコアに巻きつけます。
リボンルート図を参照

8


リボンを数回巻く



リボン面にしわがない状態まで数回巻い
てください。

9

ヘッドをロックし、
頭出し後ON LINEにする



ラベルがセットされている事を確認し、ヘッドク
ローズレバーを下げて、ヘッドをロックします。
次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを
行なった後、LINEキーを押してON LINE状態
にします。