


## Check! ラベルルート図



1


ラベルが残っていないかを確認する



ラベルがプリンタ内に残っていないかを確認します。ラベルが残っている場合はラベル搬送口より取り除いてください。

2

ラベルを正しい位置に設置する **Check!**




ラベルはプリンタに真っ直ぐ入るように設置します。

**真っ直ぐに入るように！**

3

ペーパーガイドの幅を確認する **Check!**



ペーパーガイドの幅がラベルの幅に合っているかを確認します。ペーパーガイドがラベルの幅に合っていない場合は、ペーパーガイドロックレバーを奥に倒しロックを外し、ペーパーガイドをラベルの幅に合わせ、ペーパーガイドロックレバーを手前に倒しロックします。ペーパーガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

4

ラベルを挿入して  
”オンライン”表示を確認する  
(自動給紙)



ペーパーガイドに合わせて、ラベルをプリンタに挿入すると、自動給紙を行い”オンライン”表示になります。