

棚落下防止ストッパー(1本入り) 取扱説明書

QL-E102シリーズ

この度は棚落下防止ストッパー(1本入り)「**QL-E102**シリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①棚落下防止ストッパー 1本
- ②接着パッド付きキャッチフック 2個
- ③アルコールパッド 2枚
- ④取扱説明書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(QL-E102-120など)と**左記の番号**(①～④)と**名称**(アルコールパッドなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

注意

- 本製品は地震による棚からの収納物の落下を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損などの原因になります。
- 落下防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。
- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。


1.特長

- 棚の内部の荷物が落下しないようにベルトを取付けます。
- 左右に両面テープでベースのパーツを貼付けます。
- ベルト両端をベースの上部からスライドしてはめこみます。
- 簡単に脱着ができ、取外した際、裏面が磁石になっており、スチールラックなどに仮止めできます。

2.仕様

材 質	ポリプロピレンベルト、PC/ABS樹脂、 アクリル系接着材、等方性マグネット
サ イ ズ	QL-E102-120:W52×D21×H900～1200mm QL-E102-180:W52×D21×H1500～1800mm
適 応 温 度	0～40℃
対 象 物 重 量	100kg以下/本
耐 震 度	6強

3.各部の名称



最新情報は
こちら▼

サンワサプライ株式会社


ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-718-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区植田1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区高屋4-5-36 QNEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078


CF/AB/RIDaLi

4.取付け方


- (1)本製品の設置位置を決め、接着パッド付きキャッチフックを貼付ける箇所を付属のアルコールパッドで拭き、よく乾かします。
- (2)接着パッド付きキャッチフック裏側にある粘着材の剥離紙をはがし、差込口を上にしてそれぞれの設置位置に強く押し付けて固定します。(もう片側も同様に設置してください)




- (3)片方のマグネット付きフックを接着パッド付きキャッチフックに差し込んで固定してください。



- (4)反対側の接着パッド付きキャッチフックにも無理なく差し込めるよう、アジャスター部分を調節し、ベルトの長さを緩めて同じように差し込みます。




- (5)ベルトの先端を引っ張ってたるまないようにし、先端が垂れ下らないような位置までベルトリングを調整したら完成です。



<取付けイメージ>



保管物の出し入れの際は、片方のマグネット付きフックを外すだけで簡単に行えます。マグネット付きなので、スチール製の棚の場合は棚板などに仮固定して出し入れ作業を行います。



キャッチフックの取外し方

マグネット付きフックを取外した後、お手持ちのドライバーを接着パッド付きキャッチフックに差し込み、水平にゆっくり回転して剥がすように取外してください。

